









Pomplichaam HP01		
art. nummer	omschrijving	
11001	Chassis	
11002	Behuizing	
11003	Bedieningshendel	
11004	Glijlager 2x vereist voor montage bij vervanging bedieningshendel altijd nieuwe glijlagers	
11005	Lagerrol	







11006	As hendel	
11007	Dopmoeren hendel 2x vereist voor montage	
11008	Stangkop pompstang	
11009	Bevestigingsbout pompstang	
11010	Blindplug	
11011	Voetplaat	



11012	Draadeinden  6x vereist voor montage	
11013	Dopmoeren bevestiging pomp  6x vereist voor montage	

Cilinder HP01		
art. nummer	omschrijving	
12001	Cilinder compleet	
12002	Cilinder buis	
12003	Einddop onder	
12004	O-ring eindop onder	
12005	Klepzitting onder	

12006	O-ring klepzitting onder	
12007	Klepbegeerzer	
12008	Zuigerstang	
12009	Kepzitting zuigerstrang	
12010	Zuiger seal	
12011	Ventielklep	

12012	Rubber ventielklep	
12013	Sluitstuk boven	
12014	O-ring sluitstuk boven	
12015	Borgring rvs	

Stijgbuis HP01		
art. nummer	omschrijving	
13001	Stijgbuis 1.00m compleet	
13002	Stijgbuis 2.00m compleet	
13003	Stijgbuis 1.00m	
13004	Stijgbuis 2.00m	
13005	Trekstang 1.00m	

13006	Trekstang 2.00m	
13007	Bescherm slang 1.00m	
13008	Bescherm slang 2.00m	